



GPK GŁOGÓW

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PAKOWANIA AZBESTU

TYLKO właściwie zabezpieczony azbest jest odbierany od klienta !

KROK 1

Na łatwo dostępnej dla samochodu ciężarowego, utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa itp.) kładziemy paletę.
W przypadku ustawienia palety na innej nawierzchni (trawa, ziemia) odbiór ze względów technicznych może zostać wstrzymany.



KROK 2

Na palecie rozkładamy odpowiednich wymiarów, arkusz folii budowlanej (grubości min. 2 mm).



KROK 3

Na tak przygotowaną powierzchnię, układamy płyty zawierające azbest (do wysokości max. 1 m)



UWAGA!

Jeśli płyty azbestowe są połamane lub o nie regularnych kształtach, pakujemy je do worka typu Big-Bag, owijamy szczelnie folią, ustawiamy na palecie, zabezpieczamy (np. pasem, sznurem) przed przemieszczeniem się podczas transportu.



KROK 4

Zabezpieczamy paletę spinając ją taśmami lub sznurem.



KROK 5

Dodatkowo zabezpieczamy całą paletę lub worek typu big-bag, folią stretch.



KROK 6

Naklejamy w widocznym miejscu etykietę **UWAGA AZBEST**.



KONTAKT



GPK GŁOGÓW

GPK Głogów Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów

W razie pytań zadzwoń **76 745 83 11**

Zgłoszenia przyjmujemy na e-mail: odpady@gpkglogow.pl,

Jeżeli odpad jest już przygotowany wyślij nam zdjęcie gotowej palety.

Numer BDO **000002826**

MPD **0008/000002826** RIPOK Zaplecze magazynowe ZOK Głogów